2CH エンコータ゛カウンタ

ER2C-03A

取扱説明書

(2813 改訂1)



APPLICATION OF ELECTRONIC DEVICES

ツジ電子株式会社

本 社/〒300-0013 茨城県土浦市神立町3739 TEL.029-832-3031 代 FAX.029-832-2662 URL http://www.tsujicon.jp E-mail info2@tsuji-denshi.co.jp

目 次

1. 仕様
2. パネル説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
①フロントパネル面・・・・・・
②リヤパネル面・・・・・・1
3. LAN通信について・・・・・・・2
①命令形式・・・・・・・・・2
②応答形式・・・・・・・・・・2
③その他・・・・・・・・・・2
4. エンコータ゛インタフェースのモート゛セット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
5. ラインドライバタイプとォープンコレクタタイプの切替・・・・・・・・・・・・・・・・・
付録 ネットワークポートの設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2CH ENCORDER COUNTER <<ER2C-03A>>

取扱説明書

1. 仕様

①供給電源 AC100V 50/60Hz

②消費電力 100 V A 以下

③バックアップ 内蔵バッテリによる全カウンター内容のバックアップ

約5年程度のバックアップ

④プリセット機能 デジタルスイッチのデータを押釦操作でカウンタプリセット

LAN通信により外部よりカウンタプリセット

⑤表示部 ±7桁×2CH表示 表示色は緑

⑥接続可能エンコーダ インクリメンタルなA相B相のライント、ライハ、出力、またはオープ、ンコレクタ出力のエンコーダ、に対応

⑦外形寸法 (H)88 (W)482.6 (D)412.6

EIA 2 UNIT ラックマウント型

2. パネル説明

①フロントパネル面 1) POWER SW・・・・・・・・電源のON/OFFを行なうスイッチです。

2) PRESET・・・・・・・・・PRESET DATAを各ポッションにプリセットするスイッチです。 ロータリスイッチでポッションを選択してから押してください。

最大 ±8388607までプリセット可能です。

3) A, B POSITION・・エンコータ゛のカウント値を表示する表示窓です。

±8388607以上をカウントすると極性が反転してしまいますので

ご注意ください。

4) PRESET DATA・・・・・・プリセットのデータを与える為の設定器です。

②リヤパネル面 1) AC100V・・・・・・・・・・電源のAC100Vを供給する為のコンセントです。

(付属のACケーブルを御使用下さい。)

2) F3A・・・・・・・・・・ACラインの過電流保護ヒューズです。

もしお取り替えの場合、3Aの注゛ットヒューズをお使いください。

3) A, B ENCORDER・・外部エンコータ^{*} 用入力コネクタです。

インクリメンタルA村目B村目エンコータ゛

ライント゛ライハ゛タイプ゜とオープ゜ンコレクタタイプ゜は内部スイッチでチャンネル毎に設定 出荷時はライント゛ライハ゛タイプ゜となっております。

エンコーダ用電源として+5Vを出力しております。

ハ゜ネル側コネクタ

SRCN2A16-10S (JAE)

ケーフ゛ル側コネクタ SRCN6A16-10P (JAE)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ラインドライバ選択時	+5V	GND	(N. C)	A相	A ^一 相	B相	B [—] 相	Z相	Z [—] 相	F. G
オープンコレクタ選択時	+5V	GND	(N. C)	A相	(N. C)	B相	(N. C)	(N. C)	Z相	F. G


	オープ、ソコレクタ選打	択時	+5V	GND	(N. C)	A相	(N. C)	B相	(N. C)	(N. C)	2
		4) L	AN····	• • • • • •	· · · 10BA	SE-Tケーフ	゛ル接続コ	ネクタ			
3.	LAN通信について										
	①命令形式	1) A	POSITI	ON COUN	TER REA	D REQUE	ST				
			S 2 O CR+LF								
		2) B POSITION COUNTER READ REQUEST									
			S 2 2 CR+LF								
		3) A	3) A POSITION COUNTER PRESET								
			S		□ □ ず7桁と		□ CR	+LF			
		4)B	POSITI	ON COUN	TER PRE	SET					
			S I		□ □ ず7桁と		□ CR	+LF			
									(口は1	0進数)	
	②応答形式	1) A	POSITI	ON DATA							
			R A		□ □ ず7桁で		~	+LF			
2)B POSITION DATA											
			R I		□ □ ず7桁で			+LF			
				(口は	10進数)						

2)①の命令形式以外のフォーマットは無視いたします。

1)デリミタは"CR+LF"固定です。


③その他

4. エンコータ インタフェースのモート セット




エンコーゲの入力パルスに対して、逓倍の選択ができます。 また、回転方向とカウンタのUP、DOWNの対応が選択できます。

本ユニット内部のエンコータ゛インタフェースボード上の DIPSWをご希望のモードにセットしてください。 モードセット後、電源を再投入することで有効になります。



5. ライント、ライハ、タイプ。とオープ、ソコレクタタイプ。の切替

本ユニット内のラインレシーハ インターフェース 基板TE411上のライント ライハ / オープ ソコレクタ 切替SW(SW1, SW2) をエンコーケ の出力形態に合わせて切り換えて下さい。



DEF側 ライント ライハ タイプ O. C側 オープ ンコレクタタイプ

背面の出力コネクタの配線に該当するCHの SWをご希望の方へ設定してください。

出荷時はすべてラインドライバタイプとなっております。

ネットワークポートの設定

1. 準備

安全のために、外部から切り離されたネットワーク環境と、それに接続できるパソコン、ネットワークに接続するための基本的なソフトウェア(telnet, ping) が必要です。以下では例として10Base-Tクロスケーブル、Windowsの動作するパーソナルコンピュータ、Windowsに付属の telnetおよびpingを用いたセットアップについて説明します。

2. ネットワークとの接続

パーソナルコンピューターの IPアドレス, サブネットマスクを指定します。

(例:IPアドレス192.168.1.10、サブネットマスク255.255.255.0)

(出荷時設定はIPアドレス:192.168.1.55, Gateway無し,

Subnetmask 255.255.255.255, ポート番号7777です)

コントローラ側LANとパーソナルコンピューターを 10BaseTクロスケーブルで接続します。

100BaseTも可能です。

これでLANの接続は完了です。正しく接続できたことを確認するために MS-DOSプロンプトを選択し、MS-DOSプロンプト内で ping を起動します。

補足:以下の説明は出荷時状態(IPアドレス:192.168.1.55, ポート番号7777) での設定になります。任意のIPアドレスを使用している場合などはその設定に置き換えてください。

IPアドレスが分からなくなると設定もできなくなります。

IPアドレスを変更した場合は変更後のIPアドレスを忘れないようにして下さい。IPアドレスが不明になったときは 6. 項を参照して下さい。

C:\footnote{W}\text{indows}\text{ping 192.168.1.55}

Pinging 192.168.1.55 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=2ms TTL=255

Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=1ms TTL=255

Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=1ms TTL=255

Reply from 192.168.1.55: bytes=32 time=1ms TTL=255

C:\Windows>

接続が正しくない場合、以下のようになります。

C:\foots\rightarrow\ri

Pinging 192.168.1.55 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

Request timed out.

C:\Windows>

3. ネットワークの設定変更

接続が正しいことを確認したら、次にネットワークの

IP アドレス、telnetポート番号の変更を行います。

デフォルトでは、IPアドレス: 192.168.1.55、ポート番号: 7777に設定されています。

IPアドレスはお使いのネットワークに合わせて設定して下さい。

ポート番号は変更する必要がなければそのまま 7777 でお使い下さい。変更する必要がある場合は 10000~10999 を使われることをお奨めします。

Windowsの画面で

スタート→ファイル名を指定して実行とし、ファイル名に telnet 192.168.1.55 9999

と入力します。ここで9999は設定専用のポート番号になっています。

OKボタンをクリックすると直ちにtelnetの画面になり

MAC address 00204A80F1B6

←機種により違いがあります。

Software version 01.5 (031003) XPTE

←機種により違いがあります。

Press Enter to go into Setup Mode

と出ますので、3秒以内にリターンキーを押します。

3秒以内に押さないと回線は自動切断されます。このときはもう一度行って下さい。

次に、

.

Change Setup:

- O Server configuration
- 1 Channel 1 configuration
- 3 E-mail settins
- 5 Expert settings
- 6 Scurity
- 7 Factory defaults
- 8 Exit without save
- 9 Save and exit

Your choise ?

と出たら0を選び

IP Address: (192) 192. (168) 168. (001) 1. (55) 50

Set Gateway IP Address (N) N

Netmask: Number of Bits for Host Part (0=default) (0)

Change telnet config password (N) N

などとIPアドレスを設定します。(上記は 192.168.1.50 と設定する例です)

Gateway IPアドレスは必要に応じて入力して下さい。

Netmaskは、255.0.0.0のとき24,255.255.0.0のとき16,255,255.255.0のとき8などとします。 telnetの画面で入力文字が2重に表示される場合は、ターミナル→基本設定でp-カルエコーのチェックをはずしてみて下さい。

再び、

Change Setup:

- O Server configuration
- 1 Channel 1 configuration
- 3 E-mail settins
- 5 Expert settings
- 6 Scurity
- 7 Factory defaults

- 8 Exit without save
- 9 Save and exit

Your choise ?

と出るので1を選び

Baudrate (9600) ? ・・・そのままリターン I/F Mode (4C) ? ・・・そのままリターン Flow (02) ? ・・・そのままリターン

Port No (7777)? ・・・telnetのポートアドレスを入れてリターン (デフォルトは7777、推奨:10000~10999)

ConnectMode (CO) ? ・・・そのままリターン

Remote IP Address: (000). (000). (000). (000)・・そのままリターン (続けて3回)

Remote Port (0) ? ・・・そのままリターン
DisConnMode (00) ? ・・・そのままリターン
FlushMode (80) ? ・・・そのままリターン
Pack Cntrl (10) ? ・・・そのままリターン

DisConnTime (00:00) ? · · · 無通信自動切断時間mm:ss設定。

(デフォルトは00:00で5999秒)

SendChar 1 (OD) ? ・・・そのままリターン SendChar 2 (OA) ? ・・・そのままリターン

再び下のメニューにより 9 を選んで書込終了します。

Change Setup:

- O Server configuration
- 1 Channel 1 configuration
- 3 E-mail settings
- 5 Expert settings
- 6 Security
- 7 Factory defaults
- 8 Exit without save
- 9 Save and exit Your choice ?

この中で、最低限変更が必要な項目は IPTドレスのみです。不必要な変更はできるだけ避けて下さい。もし間違って変更してしまった場合は上の例の通りに設定を戻してください。

4. パソコンの設定を元に戻す

パーソナルコンピューターの設定を変更した場合は初期の設定値に戻します。

5. 接続テスト

コントローラ側LANとパーソナルコンピューターの間で接続テストをします。 スタート→ファイル名を指定して実行→telnet 192.168.1.50 7777→ OKをクリック (IPアドレスやポート番号を変更した場合は変更後の値を指定します)

ここでtelnet画面のTerminal→基本設定で Local echo の項目をチェックします。

機器に接続されている場合はそれぞれのコマンドをキーボードから入力することによって接続テストが 可能です。

適当なコマンドを入力し、動作することを確かめてみてください。

6. コントローラ側LANのIPアドレスが不明になった時の設定方法 IPアドレスが不明の時には 3. の方法が使えません。 このときはMACアドレス(ハードウェアアドレス)を使って以下のように行います。 ハードウェアアドレスは、コントローラのLANコネクタ下に記載されています。

以下MAC7ドレスが[00-20-4a-80-e4-c6]であるものと仮定します。 設定するIPアドレスを 192.168.1.50に設定するものとします。

Windowsを立ち上げてDOSプロンプト画面にします。注1) arp(address resolution protocol)コマンドにより

C:\Windows\arp -s 192.168.1.50 00-20-4a-80-e4-c6を実行します。次に

C:\text{\text{Windows}}\telnet 192.168.1.50 1

を実行しますが、すぐに接続エラーが出ます。

立ち上がっているtelnet画面を閉じてもう一度

C:\text{\text{Windows}}\telnet 192.168.1.50 9999

を実行すると、telnet画面が立ち上がり

MAC address 00204A80F1B6

←機種により違いがあります。

Software version 01.5 (031003) XPTE

←機種により違いがあります。

Press Enter to go into Setup Mode

と出ますので、5秒以内にリターンキーを押します。 5秒以内に押さないと回線は自動切断されます。このときはもう一度行います。 以降は 1) 項の手順と同様になります。IPアドレスは必ず変更して下さい。 192.168.1.50はこのままではまだ仮のアドレス状態です。

注1) Windows "95"の場合は以下の手順を踏んでください。

この手順は既設のネットを利用するかローカルなネットを構築して行います。 Windows95の場合は、ARPテーブルに少なくとも1つのENTRYが無ければならないので、 これを確認するために

C:\Windows\> arp -a

を実行します。

No ARP Entries Found

と出たら、分かっているネット内のIPアドレスに

C:\footnote{\text{Windows}} ping xxx. xxx. xxx. xxx

を実行して ARPテーブルにEntryを1つ加えてから次の手順に進みます。

1つ以上のEntryが表示された場合はそのまま次の手順に進んで下さい。

(以上)